

# WINiveau RADIO

## La gestion de niveau facile

Remplissez et videz vos cuves en fonction du niveau



- ✓ Autonome
- ✓ Robuste & étanche
- ✓ Fonctionne sur secteur ou sur batterie
- ✓ Raccordable directement au niveau de votre cuve si équipé




Compatible aux transferts par gravité

Masse commune

Niveau haut

Niveau bas



### Principe de fonctionnement

En mode **VIDANGE**, lorsque le niveau haut est atteint, le système donne un ordre de marche à la pompe ou d'ouverture à la vanne. Le système s'arrête à la perte du niveau bas.

En mode **REPLISSAGE**, lorsque le niveau bas est atteint, le système donne un ordre de marche. Le système s'arrête dès que le niveau haut est atteint.

## Garantie 24 mois



2 rue du petit cotat  
89800 MALIGNY  
Tél : 03 86 33 46 53



@mail : [contact@planeteconcept.com](mailto:contact@planeteconcept.com)